**PRIBOR**

Žičana polica, posuda za prikupljanje sokova i masti

RUKOVANJE RERNOM

Okrenite dugme za izbor funkcije na potrebnu funkciju pa zatim okrenite dugme termostata u smeru kazaljke na satu do potrebne temperature i pritisnite taster "ok" za potvrđivanje izbora. Rerna počinje da radi. Kada se dostigne odabrana temperatura, oznaka ▼ na displeju rerne pored oznake °C će nestati. Na kraju pripreme hrane, okrenite dugmad na položaj "0". Preporučujemo da grill funkciju koristite uz termostat rerne podešen na 250 stepeni ali se to može smanjiti ako je potrebna niža temperatura.

1. Kontrolna tabla
 - 1.1. Dugme za izbor funkcija
 - 1.2. Elektronski programator
 - 1.3. Dugme termostata
2. Ventilator za hlađenje (nije vidljiv)
3. Gornji grejač
4. Grejač grill funkcije
5. Zadnje svetlo u rerni
6. Kružni grejač (nije vidljiv)
7. Ventilator
8. Donji grejač (nije vidljiv)
9. Hladna vrata rerne


Oven function chart	
Function	Description of function
0 RERNA ISKLJUČENA	-
SVETLO RERNE	• Za uključivanje svetla u rerni
STATIČKA FUNKCIJA	• Za pripremu mesa, ribe i živine na istom nivou. • Rernu unapred zagrejte na potrebnu temperaturu i stavite hranu unutra čim se ugasi crveno svetlo termostata. • Preporučljivo je da se koristi drugi ili treći nivo polica.
PRIPREMA KOLAČA/ VENTILATOR	• Za pripremu kolača na najviše dva različita nivoa. • Po potrebi, zamenite položaj posuda unutar rerne radi ravnomernije pripreme hrane. • Nije potrebno unapred zagrejati rernu (osim za pečenje pica i pogača).
GRILL	• Grill funkciju koristite za pečenje rozbratni, čevapa, kobasica, gratiniranog povrća i pravljenje tosta. • Prethodno zagrejte rernu 3-5 minuta. • Tokom pečenja vrata moraju da se drže zatvorena. • Kada pečete meso, da biste smanjili prskanje masti i dim, sipajte malo vode u posudu za prikupljanje sokova i masti (na donjem nivou). • Preporučljivo je da se meso okreće tokom pečenja.
TURBO GRILL	• Za pečenje velikih komada mesa (goveđe i druga pečenja). • Tokom pečenja vrata moraju da se drže zatvorena. • Kada pečete meso, da biste izbegli prskanje masti i dim, sipajte malo vode u posudu za prikupljanje sokova i masti. • Okrećite meso tokom pečenja.
ODMRZAVANJE	• Idealno za odmrzavanje smrznute hrane do sobne temperature. • Hranu treba staviti u rernu u sopstvenom pakovanju kako bi se sprečilo da se osuši.
VENTILATOR /TERMOVENTILACIJA	• Za pripremanje (bez prethodnog zagrevanja) različite hrane kojoj je potrebna ista temperatura za pripremu na jednom ili više nivoa (npr. riba, povrće, poslastice), bez prenošenja mirisa sa jednog jela na drugo.
TURBOVENTILATOR	• Za pripremanje hrane na jednom nivou (npr. voće, kolači, pite, povrće, pica, živina)
DONJI GREJAČ	• Za dovršavanje voćnih kolača ili čizkejka ili za zgušnjavanje sosova. • Ovu funkciju koristite za poslednjih 10/15 minuta pripreme.

Hrana	Funkcija	Nivo (od dna)	Temperatura (°C)	Vreme pripreme (minuta)
Jagnjetina, teletina, govedina, svinjetina		2	190-210	90-110
Piletina, zečetine, pačetine		2	190-200	65-85
Ćuretina, guščetina		2	190-200	140-180
Riba		2	180-200	50-60
Punjene paprike i paradajz, pečeni krompiri		2	180-200	50-60
Kolači od dizanog testa		2	170-180	45-55
Punjene pite		2	180-200	60-90
Biskviti		2	170-180	35-45
Lazanje		2	190-200	45-55
Pica, hleb		2	200-225	40-50/15-18
Tost		3/4	250	1.5-2.5
Kotleti, kobasice, čevapi		3/4	250	35-45
Gratinirano povrće		3	250	5-8
Pileće polutke		3	250	40-50
Celo pile		2/3	200-225	55-65
Goveđe pečenje		2	200-250	35-45
Pečenje		2/3	200-225	60-70
Riba (cela)		3	190-200	40-50


Napomena: Vreme pripremanja hrane i temperature se zasnivaju na količinama hrane za oko 4 osobe.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG TAJMERA

Elektronski tajmer



1. Dugme za izbor funkcija
2. Taster za podešavanje ("set")
3. Taster za potvrđivanje ("ok")
4. Tasteri za menjanje vremena ("-", "+")
5. Dugme termostata



Uključivanje rerne

Kada se rerne prvi put uključi u električnu mrežu ili se ponovo uključi nakon nestanka struje, displej pokazuje vreme "12.00".

Izbor i promena vremena na satu:

1. Pritisnite taster "ok". Na displeju će zatreptati dnevno vreme.
2. Pritisnite taster "-" ili "+" da podesite sate.
3. Pritisnite taster "ok" pa "-" ili "+" da podesite minute.
4. Pritisnite taster "ok" da potvrdite.

Da biste promenili vreme:

Pritisnite i držite taster "ok" 2 sekunde dok vreme na displeju ne zatreptće. Ponovite gore opisane korake.

Izbor funkcije pripreme hrane:

1. Okrenite dugme 1 na odabranu funkciju.
2. Okrenite dugme 5 da odaberete temperaturu.
3. Pritisnite taster "ok" da potvrdite; rerne će se uključiti. Kada se dostigne odabrana temperatura, oznaka ▼ pored oznake °C će se isključiti.

Da biste promenili temperaturu:

1. Okrenite dugme 5 i odaberite željenu temperaturu.

Važne napomene:

Da biste poništili bilo koji izbor, okrenite dugme 1 na "0", ili pritisnite taster "ok" da isključite rerne, zadržavajući prethodno odabrane funkcije.

Izbor vremena pripreme hrane:

Odaberite vreme pripreme hrane (koje se može podesiti za bilo koju funkciju osim za posebne funkcije) da biste rerne uključili na određeni vremenski period. Na kraju određenog vremena rerne će se automatski isključiti. Maksimalno programirano vreme pripreme hrane je 6 sati.

1. Podesite funkciju i temperaturu (pogledajte odeljak "Izbor funkcije pripreme hrane") sve do tačke br. 2 ali nemojte da potvrdite pritiskom na taster "ok".
2. Pritisnite taster "set" (na displeju će se upaliti oznaka ▼ pored oznake vremena pripreme) i u roku od 8 minuta odaberite željeno vreme pripreme pomoću tastera "-" ili "+".
3. Potvrdite izbor pritiskom na taster "ok"; rerne će se uključiti a displej će prikazati preostalo vreme pripreme.
4. Da biste promenili prethodnu podešenu temperaturu, okrenite dugme 5. Da biste se vratili na preostalo vreme pripreme hrane, sačekajte 5 sekundi.

Pojavljivanje p "END" (KRAJ) na displeju:

Kada protekne podešeno vreme, oglašava se zvučni signal i na displeju se pojavljuje poruka "END". Rerne će se automatski isključiti.

Da biste promenili vreme pripreme, koristite taster "-" ili "+". Vratite se na tačku br. 3 u odeljku "Izbor vremena pripreme hrane".

1. Okrenite dugme 1 na "0".

Na displeju se ponovo pojavljuje dnevno vreme.

Da biste promenili vreme pripreme, koristite taster "-" ili "+".

Izbor kraja vremena pripreme hrane

Korišćenjem ove funkcije moguće je unapred podesiti kraj vremena pripreme hrane. Maksimalno programirano vreme pripreme hrane je 23 sata i 59 minuta.

1. Postupite kao što je opisano u tačkama br. 1 i 2 u odeljku "Izbor vremena pripreme hrane".
2. Pritisnite taster "set" da podesite kraj vremena pripreme hrane; upaliće se oznaka ▼ pored oznake .
3. Podesite kraj vremena pripreme pomoću tastera "-" ili "+".
4. Pritisnite taster "ok" da potvrdite kraj vremena pripreme hrane.

Rerne će se automatski uključiti onoliko minuta pre kraja vremena pripreme hrane koliko je minuta podešeno kao vreme pripreme hrane; na displeju će se upaliti oznake ☹️ iznad oznaka ▼▼.

Tajmer

Tajmer može da se podesi samo kada se rerne ne koristi i dozvoljava da se vreme podesi na maksimalno 6 sati.

Da biste podesili tajmer:

1. Ostavite dugme 1 u položaju "0". Displej pokazuje dnevno vreme.
2. Pritisnite taster "set"; na displeju će se upaliti oznaka ▲ pored oznake ☹️. Koristite tastere "-" ili "+" da podesite željeno vreme.
3. Pritisnite taster "ok" da potvrdite izbor.

Kada podešeno vreme istekne:

Začuje se zvučni signal a na displeju će zatreptati poruka "END" (Kraj).

Pritisnite taster "ok": Zvučni signal se prestati. Na displeju se ponovo pojavljuje dnevno vreme.

Blokada za zaštitu dece **LOK**:

1. Dok su dugmad 1 i 5 na položaju "0", istovremeno pritisnite tastere "ok" i "-" i držite ih 5 sekundi. Upaliće se oznaka ☹️ pored oznake ▲.
2. Dok je aktivirana blokada za zaštitu dece, funkcije rerne neće raditi.
3. Da biste deaktivirali blokadu, ponovite postupak opisan u tački br. 1.

UPOZORENJE: Ako se na displeju pojavi oznaka **---** bez treptanja, rerne možda nije isključena, pa budite pažljivi.